



Farbe	
BU =	blau
BN =	braun
OG =	orange
BK =	schwarz

Anschluss: Antrieb mit Endmodul und Thermo-Maximal-Melder	Anschluss: Lüftungstaster	Anschluss: Handsteuereinrichtung (HSE) und Rauchmelder
<p>Klemme 1 2</p> <p>Antrieb 24V DC</p> <p>Antrieb 24V DC</p> <p>Thermo-Maximal-Melder</p> <p>Leitungs-Endmodul</p> <p>Leitungs-Endmodul beim letzten Antrieb der Linie einsetzen!</p>	<p>Öffnen Schließen</p> <p>Steckklemmen! Zum Anschluss abziehen.</p> <p>RWA-Auslösung ist im Brandfall dem Lüftungs-betrieb übergeordnet. Kein Lüftungs-betrieb bei Ausfall der Netzspannungs-versorgung (Akku-Betrieb).</p> <p>max. 400 m</p> <p>Standard: Totmann-Betrieb</p> <p>Signal für Selbsthaltung ca. 1 s</p>	<p>Werden keine Rauchmelder und kein BMA-Modul angeschlossen, zwischen Klemme 1 / 22 einen 10 kΩ-Widerstand einsetzen.</p> <p>Klemmen EMB 7300</p> <p>R_E im letzten Melder der Linie einsetzen.</p> <p>max. 10 Stück max. 400 m</p> <p>Rauchmelder</p>

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumuelle-gmbh.de